Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Back / S. Page	Back
index / PVR List	Smart
reveal / REC	Rec
zoom / T. Shift	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
hold / EPG	Guide
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
I-II	Dual
Source	AV
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Sleep	Sleep
Menu	Menu
DTV / Radio	TV/R
Exit	Exit
Aspect	Format
Up	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO SLOW	Slow / Info	DISPLAY INFO	Info
INFO SLOW	Slow / Info	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SUBTITLE STEP	Step / Subtitl	AD SUBT	Subt
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Stop
SUBTITLE STEP	Step / Subtitl	SHIFT +	Shift + Pause
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ REPEAT	Repeat / Fav +	SHIFT +	Shift + Right
FAV- A-B	A-B / Fav -	SHIFT +	Shift + Left