Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV	TV/R
UPC	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Guide	Guide
Menu	Menu
on demand	Shift + Media
radio	Shift + TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
dvr	Options
interactive	Media
page up	Shift + Ch +
page down / AV	Shift + Ch -
page down / AV	AV
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
back	Back
Mute	Mute
i	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
txt	t xt	REPEAT TEXT	Text		
? help	? hel p	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		
<<	<<	<<	<<		
<<	<<	I <<	I <<		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
>>	>>	>>	>>		
>>	>>	>>I	>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
II	Pause	II	Pause		
	St op		St op		