Mandis shop

CI SCO004

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A	Red / Netflix / Search	Home	Menu / Home
B	Green / APP / Repeat	[o:]	D. Menu / Top
C	Yellow / YouTube / Repeat	Phone On	Text / Goto
D	Blue / Prime Video / Random	C(2)	Display / Media
E	Smart / List	Phone Off	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	1	1
Computer	Fav / Marker / PC	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Up	Up	4	4
Search+	CH+ / Page+	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Left	Left	7	7
Enter	OK	8	8
Right	Right	9	9
Search-	CH- / Page-	*	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	0	0
Contacts	Guide / EPG / -/--	#	Back / Return

https://remotecontrols.de/Cisco/10826-684-ersatzfernbedienung-fur-Cisco-Cisco004.htm