Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Right	Right
Rec PVR	Rec	Left	Left
PVR List	List	OK	Ok
Mute	Mute	Vol +	Vol +
EPG	Guide	Vol -	Vol -
Audio	Dual	1	1
Info	Info	2	2
TTX	Text	3	3
Subtitle	Subt	4	4
Menu	Menu	5	5
Exit	Exit	6	6
Favourite	Pre Ch	7	7
Tv/Radio	TV/R	8	8
CH+	Ch +	9	9
CH-	Ch -	0	0
Up	Up	Recall	Back
Down	Down	Goto	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
PREV	I <<		I <<		
NEXT	>>I		>>I		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	Stop		Stop		
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		