Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Text	Text / Goto
0	0
Recall	Back / Return
Imagen	Picture / Format
Sonido	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Fuente	Shift + Subtitle / EQ
P+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
SALIR	Salir	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	TIMESHIFT	Timeshift	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
SUBTITULO	Subtitulo	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
INDICE	Indice	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top			
TAMAÑO	Tamaño	SIZE ZOOM Zoom / Size			
MOSTRAR	Mostrar	RDS AV INPUT AV / Input / RDS			
MEZCLAR	Mezclar	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /			
CONGELAR	Play	SLOW Play / Slow			
CONGELAR	Pause/Congelar	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze			
CANCELAR	I<<</Cancelar	PRESET- I<< / Preset-			
SUBPÁG	>>I/Subpag	PRESET+ >>I / Preset+			
GUÍA	Guía	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /			
FAV	FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC			
FAV	Stop	HOLD Stop / Hold			
FAV-	<<</FAV-	TUNE- << / Tune-			
FAV+	>>/FAV+	TUNE+ >> / Tune+			
USB	USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8			
GRABAR	Grabar	REC MODE Rec / Rec Mode			