Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
P.Mode	Picture / Format
S.Mode	Sound / Title
FAV	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
MTS I/II	Audio / Lang I/II
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Sub-T	Subtitle / EQ
CH-	CH- / Page-
Aspect	Zoom / Size
Freeze	Shift + Pause / Step /
Sleep	Sleep / Timer
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Display	Display / Media
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear	Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search	EPG	Guide / EPG / -/--
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Text/CC	<< / Tune-		
<< / Text/CC	Text / Goto		
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause /	Play / Slow		
>> / Reveal	>> / Tune+		
I<< / Hold	I<< / Preset-		
>>I / Size	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Root	Setup / OPT /		
Repeat	Shift + Green / APP /		
List	Smart / List		
T. Shift	D. Menu / Top		

Menu