Mandis shop

DICRA SB 206 SH

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	PLAY/PAUSE		Pause
	INPUT		AV
	/\		Up
	ENTER		Ok
	\/		Down
	<		Left
	>		Right
	VOL +		Vol +
	VOL -		Vol -
	MUTE		Mute
	DISPLAY		Info
	REPEAT		Text
	SUBTITLE		Subt
	ZOOM		Eject
	RESET		Back
	STOP		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	PLAY/PAUSE		Play
	>>		>>

https://remote-controls.ch/de/DICRA/1062214-93109-ersatzfernbedienung-fur-DICRA-SB206SH.html