Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Return	Back
Audio Off	Mute	Display	Info
Slow Down	Ch -	OK Enter	Ok
Stop	Stop	Menu Right	Right
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Auto/Track	Smart	1	1
Subt.	Subt	2	2
Title	List	3	3
Pause	Pause	4	4
Rep/A-B	Shift + Text	Next	>>I
Zoom	Shift + Eject	Pbc	Media
Repeat/1/All	Text	Game	Vol -
DVD/TV	AV	Top Menu	D. Menu
Menu	Menu	Prev.	I <<
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
Progr.	Sleep	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8		
9	9	9		
+10	-/-- GUIDE	Guide		
0	0	0		
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Setup	SETTINGS OPT	Options		
Open/Close	ZOOM ⏏	Eject		
Mark	SHIFT + 7	Shift + 7		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
Rewind	«	<<		
Record	REC MODE ●	Rec		
Digest	+ VOL	Vol +		
3D	ECO 3D	3D		
Audio	SOUND DUAL	Dual		
F. Forward	»	>>		
Angle	PICTURE FORMAT	Format		