Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Rad		TV/Radio /
	Mute		Mute / Dimmer
	Text		Text / Goto
	[...]/Subtitl		Subtitle / EQ
	Audio		Audio / Lang I/II
	[+]/Mosaic		D.Menu / Top
	Sleep		Sleep / Timer
	II/Freeze		Shift + Pause / Step /
	Zoom		Zoom / Size
	Guide		Guide / EPG / -/--
	i/Info		Info / Angle
	Recall		Back / Return
	Group		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	CH+		CH+ / Page+
	Up		Up
	↑		Shift + CH+ /
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	↓		Shift + CH- /
	CH-		CH- / Page-
	Down		Down
	File List		Smart / List
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	⇥		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode	WIDE	Wide	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLOW	I>/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
VFORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
0	0	HDMI-SAT 0	0				