Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	Radio		Shift + TV/ Radio / Program
	Subtitle		Subtitle / EQ
	ALT		Smart / List
	ARC		Display / Media
	TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Language		Audio / Lang I/II
	PG		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	V+		Vol +
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	White		Fav / Marker / PC
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	Radio		Shift + TV/ Radio / Program
	Subtitle		Subtitle / EQ
	ALT		Smart / List
	ARC		Display / Media
	TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Language		Audio / Lang I/II
	PG		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	V+		Vol +
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	White		Fav / Marker / PC
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	Radio		Shift + TV/ Radio / Program
	Subtitle		Subtitle / EQ
	ALT		Smart / List
	ARC		Display / Media
	TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Language		Audio / Lang I/II
	PG		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	V+		Vol +
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	White		Fav / Marker / PC
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	Radio		Shift + TV/ Radio / Program
	Subtitle		Subtitle / EQ
	ALT		Smart / List
	ARC		Display / Media
	TV Guide		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Language		Audio / Lang I/II
	PG		Sound / Title
	Info		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	V+		Vol +
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	White		Fav / Marker / PC
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto
0 _	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung