Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	SV/V+		Smart / List
	1		1
	2		2
	3		3
	Tv/VCR		TV/Radio /
	4		4
	5		5
	6		6
	AV		AV / Input / RDS
	7		7
	8		8
	9		9
	[A]		Display / Media
	>>30		>>I / Preset+
	0		0
	I>		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Eject		Eject / Surround
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	SP/LP		Setup / OPT /
	Up/PR+		Up
	Up/PR+		CH+ / Page+
	Menu		Menu / Home
	PAL/SEC		Picture / Format
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Index-		Vol -
	Index+		Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PR – Down/ PR-	Down		
PR – Down/ PR-	CH PAGE – CH- / Page-		
A.SEL A. Sel	LANG I/II AUDIO Audi o / Lang I / I I		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	←	Left
I >	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	→	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Index+	Vol +
Stop	Stop / Hold	PR+	CH+ / Page+
Rec	Rec / Rec Mode	Index-	Vol -
<<	<< / Tune-	[A]	Display / Media
>>	>> / Tune+	PR-	CH- / Page-
>> 30	>>I / Preset+	1	1
A.Sel	Audio / Lang I/II	2	2
Eject	Eject / Surround	3	3
PAL/SEC	Picture / Format	4	4
TV/VCR	TV/Radio /	5	5
Prog	D.Menu / Top	6	6
SP/LP	Setup / OPT /	7	7
AV	AV / Input / RDS	8	8
Menu	Menu / Home	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	HDMI - SAT 0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
I >	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Down/PR-	Down
Stop	Stop / Hold	Index+	Vol +
Rec	Rec / Rec Mode	SV/V+	Smart / List
<<	<< / Tune-	Up/PR+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Index-	Vol -
>>30	>>I / Preset+	[A]	Display / Media
A.Sel	Audio / Lang I/II	Down/PR-	CH- / Page-
Eject	Eject / Surround	1	1
PAL/SEC	Picture / Format	2	2
Tv/VCR	TV/Radio /	3	3
SP/LP	Setup / OPT /	4	4
AV	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up/PR+	Up	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	USB 8	8		
9	BLUETOOTH 9	9		
0	HDMI - SAT 0	0		