Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Input Source	AV / Input / RDS
Audio Out	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Pause	Pause / Step / Freeze	Info/Intro	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Record	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Prev.	I<< / Preset-	Tracking+	Vol +
Next	>>I / Preset+	VCR/TV	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	Slow/Dpss+	CH+ / Page+
Auto/Track	Eject / Surround	Tracking-	Vol -
Timer/Record	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr/C/CH	TV/Radio /	Slow/Dpss-	CH- / Page-
Rec/Mode	D.Menu / Top	1	1
T. Set/Clock	Setup / OPT /	2	2
Sp/Lp/Speed	Text / Goto	3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Weekly	Fav / Marker / PC
Counter Clock	Red / Netflix / Search
Counter/Memor	Green / APP / Repeat
Counter Stop	Yellow / YouTube / Repeat
Mon/TV	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Slow Down	Shift + Play /
Index Pict-	Shift + I<< / Preset-
Index Pict+	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Show View	Shift + Display / Media