Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
POWER	Power	Power	STATION 3	Favorite Station	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0: Shift + 0	4	Favorite Station	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2: Shift + 2	CH/PAGE	CH/Page+	CH PAGE +: CH+ / Page+
TV AUDIO	TV Audio	SHIFT + TV 1: Shift + 1	InstaPrevue	InstaPrevus	LIST SMART: Smart / List
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4	VOLUME	Vol +	VOL +: Vol +
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7: Shift + 7	CH/PAGE	CH/Page-	CH PAGE –: CH- / Page-
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6	MUTE	Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
GAME	Game	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5		Vol -	VOL –: Vol -
AUX2	AUX2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	INFO	Info	ANGLE INFO: Info / Angle
PHONO	Phono	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC		Up	Up
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8: Shift + 8	OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP: Shift + Setup / OPT / Tools
MEDIA PLAYER	Media Player	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--		Left	Left
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3: Shift + 3	ENTER	Enter	OK
NETWORK	Network	SHIFT + BLUETOOTH 9: Shift + 9		Right	Right
INTERNET RADIO	Internet/Radio	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC	BACK	Back	RETURN BACK: Back / Return
1	Favorite Station	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /		Down	Down
FAVORITE 2	Favorite Station	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP / Repeat	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNE –	I <</ Tune-	PRESET-	I << / Preset-
TUNE –	I <</ Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
►	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE +	>>I / Tune+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE +	>>I / Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
◄◄	<<	TUNE-	<< / Tune-
❚❚	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
►►	>>	TUNE+	>> / Tune+
MOVIE	Green/Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUND MUSIC	Red/Music	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MODE GAME	Blue/Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PURE	Yellow/Pure	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	TV Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
GAME	Game	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX2	AUX2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
NETWORK	Network	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
INTERNET RADIO	Internet/Radio	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	Favorite Station	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FAVORIT 2	Favorite Station	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STATION 3	Favorite Station	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Favorite Station	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CH/PAGE ▲	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME ▲	Vol +	VOL +	Vol +
CH/PAGE ▼	CH/Page-	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▼	Vol -	VOL –	Vol -
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
TUNE – ⏮	I<<Tune-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TUNE – ⏮	I<<Tune-	SHIFT + TUNE- ◄◄	Shift + << /
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
TUNE + ⏭	>>I/Tune+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TUNE +	>>I / Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
1	1	TV 1	1		
ABC 2	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD-STB 3	3		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
GHI 4	4	VIDEO 4	4		
JKL 5	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CBL/SAT	CBL/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV AUDIO	Tv Audio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Blu-ray	Blu-ray	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUX1	AUX1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
GAME	Game	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AUX2	AUX2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA PLAYER	Media Player	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
NETWORK	Network	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
INTERNET RADIO	Internet/Radio	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	Favorite Station	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FAVORIT 2	Favorite Station	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STATION 3	Favorite Station	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	Favorite Station	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CH/PAGE	CH/Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
CH/PAGE	CH/Page-	CH PAGE	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TUNE –	I<</Tune-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNE –	I<</Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + <<I
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNE +	>>I/Tune+	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNE +	>>I / Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
1	1	TV 1	1				
ABC 2	2	DVD 2	2				
DEF 3	3	CD-STB 3	3				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
GHI 4	4	VIDEO 4	4				
JKL 5	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7				
TUV 8	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI-SAT 0	0				