Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CBL/SAT	CBL/SAT	1	1
DVD	DVD	2	2
Blu-ray	Blu-ray	3	3
GAME	Game	4	4
AUX 1	AUX1	5	5
MEDIA PLAYER	Media Player	6	6
TV AUDIO	TV Audio	8	8
AUX 2	AUX2	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	9	9
USB	USB	7	7
CD	CD	AD SUBT	Subt
Bluetooth	Bluetooth	0	0
	.:I:.	-/-- GUIDE	Guide
INTERNET RADIO	Internet Radio	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH / PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH / PAGE	CH/Page-	CH –	Ch -
ECO	Eco	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TUNE –	I<</Tune-		I<<
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNE +	>>I / Tune+	>>I	>>I
1	Quick Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV
MOVIE	Green/Movie	B	Green
MUSIC	Red/Music	A	Red
GAME	Blue/Game	D	Blue
PURE	Yellow/Pure	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CBL/SAT	CBL/SAT	1	1
DVD	DVD	2	2
Blu-ray	Blu-ray	3	3
GAME	Game	4	4
AUX 1	AUX1	5	5
MEDIA PLAYER	Media Player	6	6
TV AUDIO	TV Audio	8	8
AUX 2	AUX2	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	9	9
USB	USB	7	7
CD	CD	AD SUBT	Subt
Bluetooth	Bluetooth	0	0
	.:I:.	-/-- GUIDE	Guide
INTERNET RADIO	Internet Radio	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH / PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH / PAGE	CH/Page-	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE –	I <</Tune-	I<<	I <<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
TUNE +	>>I/Tune+	>>I	>>I
1	Quick Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4 Quick Select 4	TIMER AV AV		