Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer	Repeat	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer	Source	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
On / Standby	Power	<< / TU -	TUNE-: << / Tune-
1	TV 1: 1	>> / TU +	TUNE+: >> / Tune+
2	DVD 2: 2	Tuner	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6
3	CD-STB 3: 3	I<< / CH - / Pla Rev	PRESET-: I<< / Preset-
4	VIDEO 4: 4	I<< / CH - / Pla Rev	CH PAGE –: CH- / Page-
5	TAPE 5: 5	>>I / CH + / Pla	PRESET+: >>I / Preset+
6	TUNER 6: 6	>>I / CH + / Pla	CH PAGE +: CH+ / Page+
7	AUX-HDD 7: 7	CD Play / Paus	SLOW: Play / Slow
8	USB 8: 8	Stop	HOLD: Stop / Hold
9	BLUETOOTH 9: 9	USB/iPod	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze
0	HDMI-SAT 0: 0	Volume +	VOL +: Vol +
+10	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--	SDB / Tone	TITLE SOUND: Sound / Title
Clear / Del	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top	Volume -	VOL –: Vol -
Prog / Direct	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /	Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Random	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	Folder Mode	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
FOLDER + Up / Folder +	Up		
DOCK Dock	REC MODE Rec / Rec Mode		
DAB / RDS DAB / RDS	ANGLE INFO Info / Angle		
Left	Left		
ENTER / MEMO Enter / Memo	OK OK		
Right	Right		
TIME / DISPLAY Time / Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
FOLDER – Down / Folder	Down		
REMOTE / BROWSE Remote /	LIST SMART Smart / List		