| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | On | Power | Power |
| OFF | Off | SHIFT + Power | Shift + Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| DISC SKIP+ | Disc Skip+ | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ⏮ | I << | << | I << |
| ⏭ | >>I | >> | >>I |
| CD | CD | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| DVD | DVD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| CD-R/TAPE-1 | CD-R/Tape-1 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| MD/TAPE-2 | MD/Tape-2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| AUX | AUX | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| PRESET ▲ | Preset Up | + CH | Ch + |
| PRESET ▼ | Preset Down | CH − | Ch - |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| SHIFT/PTY | Shift/PTY | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RDS | RDS | AD SUBT | Subt |
| BAND | Band | B | Green |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| iPod | i Pod | C | Yel l ow |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| ENTER | Ent er | OK | Ok |
| STATUS | St at us | DISPLAY INFO | I nf o |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |