Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Internet Radio	Shift + 1
USB	Shift + 2
Music Servers	Shift + 3
Optical	Shift + 4
Coaxial	Shift + 5
Analog	Shift + 6
Tuner	Shift + 7
Bluetooth	Shift + 8
USB-DAC	Shift + 9
I<</CH-	I<<
Play	Play
Pause	Pause
>>I / CH+	>>I
Random	Smart
Stop	Stop
Repeat	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute
Tone	TV/R
Add Favorites	Red
Call Favorites	Green
Queue	Pre Ch
Mode/Option	Options
Back	Back
Setup	Menu
Up/Tune+	Up
Down/Tune-	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	Ok
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣ .	0	0	0
+10 w/A	+10	-/-- GUIDE	Gui de
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
DIMMER	Di mmer	APP MEDIA	Medi a
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD POWER	Power		Power
CH−	I <</ CH+		I <<
►/II	Play	PLAY MODE	Play
►/II	Pause		Pause
CH+	>>I / CH+		>>I
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPTION MODE	Mode/Option	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE+	Up		Up
TUNE−	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1 .@/	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣	0	0	0
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INFO Info	DISPLAY INFO Info		