Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	-/--/+10	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	QV	Info / Angle
Source	AV / Input / RDS	Tv Menu	Menu / Home
P. Mode	Picture / Format	Tv/Text	Text / Goto
S. Mode	Sound / Title	Mix	Setup / OPT /
I-II/Audio	Audio / Lang I/II	Call	Back / Return
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Enter	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Vol +	Vol +
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	P+	CH+ / Page+
9	9	Red/DVD Setup	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	<<	<< / Tune-
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>	>> / Tune+
Subtitle	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play/Hold	Play / Slow		
Zoom/Size	Zoom / Size		
D. Disp/Reveal	Display / Media		
D. Menu	D. Menu / Top		
Up/Index DVD	SHIFT + Shift + Up		
I <</Cancel	I << / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Left DVD	SHIFT + Shift + Left		
Enter DVD	SHIFT + OK Shift + OK		
Right DVD	SHIFT + Shift + Right		
Eject	Eject / Surround		
Stop	Stop / Hold		
Down DVD	SHIFT + Shift + Down		