Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	TV	TV/ Radio /
[<>]	Picture / Format	Menu	Menu / Home
Power	Power	Text / Mix	Text / Goto
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Vol +	Vol +
7	7	PR+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	PR-	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
Swap	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Swap	D. Menu / Top	Blue	Blue / Prime Video / Random
PC	Fav / Marker / PC	[i]	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[?]	Smart / List		
[+]	Zoom / Size		
[♦]	Display / Media		
[≡x]	Eject / Surround		
[:≡]	Guide / EPG / -/--		
[ ]	Subtitle / EQ		
♪	Sound / Title		