Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Exit	Exit
Source	AV
Tv/Radio	TV/R
Mute	Mute
PR List	List
FAV	Pre Ch
Audio	Shift + Dual
Info	Info
EPG	Guide
Subtitle	Subt
Teletext	Text
Guide	Shift + Guide
Music	Green
S. Show	Red
Zoom	Eject
Repeat	Shift + Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
P. ADJ	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
-/-- 10+	+10	SHIFT + 0	Shift + 0		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	Recall	RETURN BACK	Back		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
AUTO	Auto	APP MEDIA	Media		
SETUP/GAME	Setup/Game	HOME SMART	Smart		