Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power	7	7	7	7
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format	8	8	8	8
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	9	9	9	9
	www	LIST SMART	Smart / List	0	0	0	0
	Red/▲	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red/▲	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /	▲	Up	▲	Up
	Green/▼	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Green/▼	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /	◀	Left	◀	Left
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	▶	Right	▶	Right
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
1	1	TV 1	1	▼	Down	▼	Down
2	2	DVD 2	2	OK	OK	OK	OK
3	3	CD-STB 3	3	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4	4	VIDEO 4	4	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
5	5	TAPE 5	5	PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6	6	TUNER 6	6	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V+	Vol +	VOL +	Vol +		
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
V–	Vol -	VOL –	Vol -		
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		