Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Home	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Back	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	OK
►	Right	►	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
P+	P +	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
P-	P -	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH -	CH -	CH- / Page-			
SUB	SUB	Subtitle / EQ			
	Aspect	Picture / Format			
	Pause	Pause / Step / Freeze			
	<<	<< / Tune-			
	>>	>> / Tune+			
	Rec	Rec / Rec Mode			
	Play	Play / Slow			
	I <<	I << / Preset-			
	>>I	>>I / Preset+			
	Stop	Stop / Hold			
	Red	Red / Netflix / Search			
	Green	Green / APP / Repeat			
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Blue / Prime Video / Random			