Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Home	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
Tv/Sys	AV / Input / RDS	Left	Left
Option	Shift + Setup / OPT / Tools	OK	OK
Edit	Guide / EPG / -/--	Right	Right
Info	Info / Angle	Vol +	Vol +
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	I<<	I<< / Preset-
Select	Smart / List	>>I	>>I / Preset+
Search	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Copy	Blue / Prime Video / Random	1	1
Zoom+	CH+ / Page+	2	2
Zoom-	CH- / Page-	3	3
♥/FAV	Fav / Marker / PC	>>/FF	>> / Tune+
Play/Pause	Play / Slow	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
FR	<</ FR	TUNE-	<< / Tune-		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
A-B	A- B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		