Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
(O	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format
Green/Timer	Sleep / Timer
>I <	D.Menu / Top
[1I 2]	Setup / OPT /
[≡]	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
[i +]	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
[-O-] / Active Control	Smart / List
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	Right AMP	Shift + Right
Guide	Guide / EPG / -/--	Down AMP	Shift + Down
0	0	Vol + AMP	Shift + Vol +
P<P	Fav / Marker / PC	P+ AMP	Shift + CH+ /
Red	Red / Netflix / Search	Vol - AMP	Shift + Vol -
Green/Timer	Green / APP / Repeat	P- AMP	Shift + CH- /
Yellow/[ ]	Yellow / YouTube / Repeat	1 AMP	Shift + 1
Blue/[...]	Blue / Prime Video / Random	2 AMP	Shift + 2
Power AMP	Shift + Power	3 AMP	Shift + 3
Mute AMP	Shift + Mute / Dimmer	4 AMP	Shift + 4
<< AMP	Shift + << /	5 AMP	Shift + 5
>> AMP	Shift + >> /	6 AMP	Shift + 6
[≡] AMP	Shift + Text /	7 AMP	Shift + 7
Menu AMP	Shift + Menu /	8 AMP	Shift + 8
Up AMP	Shift + Up	9 AMP	Shift + 9
Left AMP	Shift + Left	Guide AMP	Shift + Guide / EPG / -/--
OK AMP	Shift + OK	0 AMP	Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P<P AMP	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	P+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Play	Play / Slow	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
[≡]	Text / Goto	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	[i+]	Info / Angle
>I<	D.Menu / Top	0	0
Menu	Menu / Home	P<P	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +	[1I2]	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	[-O-]/Active Control	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[<>]	FORMAT PICTURE Picture / Format		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	(O		Audio / Lang I/II
	[<>]		Picture / Format
	Green/Timer		Sleep / Timer
	>I <		D.Menu / Top
	[1I 2]		Setup / OPT /
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	[i +]		Info / Angle
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	[-O-] / Active Control		Smart / List
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
P<P	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green/Timer	Green / APP / Repeat
Yellow/[ ]	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[...]	Blue / Prime Video / Random
Power VCR	Shift + Power
Play VCR	Shift + Play /
Stop VCR	Shift + Stop /
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode
<< VCR	Shift + << /
>> VCR	Shift + >> /
>I < VCR	Shift + D.Menu / Top Menu
Source VCR	Shift + AV / Input / RDS
Menu VCR	Shift + Menu /
Up VCR	Shift + Up
[i+] VCR	Shift + Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left VCR	Shift + Left
OK VCR	Shift + OK
Right VCR	Shift + Right
Down VCR	Shift + Down
P+ VCR	Shift + CH+ /
P- VCR	Shift + CH- /
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
P<P VCR	Shift + Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
<<	<< / Tune-	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Guide	Guide / EPG / -/--	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
Right	Right	[i+]	Info / Angle
Down	Down	0	0
>I<	D.Menu / Top	P<P	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
P-	CH- / Page-		
1	1		