Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/R	TV/ R	SEARCH TV/R	TV/ R
Code	APP	APP MEDIA	Medi a
Mute	Mut e	MUTE	Mut e
1,.;@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Info	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
PiP	Pi P	HOME SMART	Smar t
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
Back	Back	RETURN BACK	Back
Exit	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH –	Ch -
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
REC	Rec	REC MODE	Rec
PVR	PVR	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Pl ay / Pause	PLAY MODE	Pl ay
	Pl ay / Pause		Pause
	St op		St op

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
Mark	Mark	ECO 3D	3D
List	List	DISC NAV LIST	List
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Fav	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Pup	Pup	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
Sub	Sub	AD SUBT	Subt
Fav+	Fav+		>>I
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Pdn	Pdn	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
Fav-	Fav-		I <<
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue