Mandis shop

Firstline FHT100

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
5.1CH	5.1 CH	TAPE 5	5		
STANDBY	Power		Power		
DVD	DVD	DVD 2	2		
TV	TV	TV 1	1		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
C.S.SW VOL	CS SW	LIST SMART	Smart / List		
	CS SW Vol -	CH PAGE –	CH- / Page-		
	CS SW Vol +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
5.1VS ON	5.1 VS On	SLOW ▶	Play / Slow		
5.1VS OFF	5.1 VS Off	HOLD ■	Stop / Hold		
BASS	Bass+	▲	Up		
M-VOL	M-Vol +	+ VOL	Vol +		
TREBLE	Treble+	▶	Right		
BASS	Bass-	▼	Down		
M-VOL	M-Vol -	VOL –	Vol -		
TREBLE	Treble-	◀	Left		