Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER/STANDBY	Power / Standby		Power		
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play		
PLAY/PAUSE	Pause		Pause		
STOP/BAND	Stop/ Band		Stop		
SEARCH / TUNING	Skip/ Search/ Tuning >>I	>>I	>>I		
SKIP / SEARCH / TU	I<< Skip/ Search/ Tuni	I<<	I<<		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
PRESET EQ	Preset EQ	ECO 3D	3D		
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media		
REPEAT / M-UP	Repeat / M-UP	REPEAT TEXT	Text		
SNOOZE	Snooze	HOME SMART	Smart		
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +		
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		