Mandis shop

Fisher REM-335

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
CD F. FWD	TUNE+	>> / Tune+	Volume-	VOL –	Vol -
CD Rewind	TUNE-	<< / Tune-	Volume+	+ VOL	Vol +
Tape 1 Stop	HOLD	Stop / Hold	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	Prev.	PRESET-	I<< / Preset-
AM	LIST SMART	Smart / List	Next	PRESET+	>>I / Preset+
FM	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
Input CD	CD-STB 3	3			
Input AUX	AUX-HDD 7	7			
Input Tuner	TUNER 6	6			
Input/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS			
Power ON/Off		Power			
Input Tape 2	TAPE 5	5			
Input Video 2	VIDEO 4	4			
Input Tape 1	DVD 2	2			
CD Play	SLOW	Play / Slow			
Input Video 1	TV 1	1			
CD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			