Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Source	AV	Ch +	Ch +
Mute	Mute	Ch -	Ch -
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	Stop	Stop
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	Ok	Ok
9	9	Red/Image	Red
0	0	Green/Audio	Green
-/--	Guide	Yellow/Sleep	Yellow
Recall	Back	Blue/Freeze	Blue
Vol +	Vol +	I←	Media
Vol -	Vol -	→I	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
ROTATE	Rotate	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung