Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	PREMIUM NET		Smart
	Guida		Guide
	Menu		Menu
	Info		Info
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue		Blue
	Back		Back
	Exit / Stop		Exit
	Exit / Stop		Stop
	<< REW		<<
	>> FWD		>>
	Pause / Play		Play
	Pause / Play		Pause
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	0	0		
Lista	Lista	DISC NAV LIST	List		
Opzioni	Opzioni	SETTINGS OPT	Options		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
TV/RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R		
APP	APP	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
Source	Source	TIMER AV	AV		
PREV	I<< Prev	I<<	I<<		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
FILE	File	APP MEDIA	Media		
NEXT	>>I Next	>>I	>>I		