Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
EPG	Guide / EPG / -/--
0	0
TV / R	TV/Radio /
Menu	Menu / Home
Sortie	Exit / Cancel / Clear
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II
CH -	CH- / Page-
Red / RCL	Red / Netflix / Search
Green / Pause	Shift + Green / APP /
Green / Pause	Green / APP / Repeat
Yellow / Sous	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Sous	Shift + Yellow / YouTube /
Blue / Text	Shift + Blue / Prime
Blue / Text	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
V.F	V. F	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏮	⏮	SHIFT + TUNE- ⏮	Shift + << /		
⏭	I >	SHIFT + TUNE+ ⏭	Shift + >> /		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		