Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	-/-- GUIDE	Guide
VCR	VCR	FAV PRE-CH	Pre Ch
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AV/INPUT	Av Input	TIMER AV	AV
BACKWARD	<</ Backward		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FORWARD	>>/ Forward		>>
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	>>I Skip		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISC MENU/LIST	Disc Menu List	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/CH TRK	PR/CH Up/TRK+		Up
	PR/CH		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/ Audio	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
I.SKIP	I.Skip	REPEAT TEXT	Text
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
DUBBING	Dubbing	PICTURE FORMAT	Format
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
MARKER	Marker	ECO 3D	3D
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
THUMBNAIL	Thumbnail	PROG SLEEP	Sleep
CHP. ADD	CHP. ADD	DISC NAV LIST	List
- SEARCH	- Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV Input Tv	APP MEDIA	Media
PR/CH	PR/CH + Tv	+ CH	Ch +
	PR/CH - Tv	CH –	Ch -
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol - Tv	VOL –	Vol -