Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
TXT	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide	Guide / EPG / -/--
?	D.Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
@	Info / Angle
Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	P-	CH PAGE	CH+ / Page-		
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-		
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Langs	Langs	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
[...]..	[...]..	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
[-]->	[-]->	LIST SMART	Smart / List		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		