Mandis shop

TP165C

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	P+	Shift + CH+ /
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	-	Left
3	3	OK	OK
DVD/TV	Shift + 2	+	Right
4	4	TXT/DVD Setup	Text / Goto
5	5	P-	CH- / Page-
6	6	P-	Shift + CH- /
[<>]/Zoom	Zoom / Size	AV/Title	AV / Input / RDS
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Vol +	Vol +
9	9	SUB/<<	<< / Tune-
-/--/Program	TV/Radio /	Update/>>	>> / Tune+
0	0	Red/Stop	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green/I<<	Green / APP / Repeat
i/Goto	Info / Angle	Yellow/Play/Paus	Yellow / YouTube / Repeat
Z/DVD Menu	Menu / Home	Blue/>>I	Blue / Prime Video / Random

https://remotecontrols.de/de/10624-942-ersatzfernbedienung-fur-Tele-Pilot-165-C-7351530.htm