Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CEC	CEC	HOME SMART	Smart
?	?	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P-		Ch -
	Rec		Rec
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	[. . .]		Subt
	[<>]		Format
	Q		Info
	Tv/ Radio		TV/ R
	My Media		Media
	I <		I <<
	>I		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung