Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-1	Red / -1	A	Red
/ +1	Green / ◷ / +1	B	Green
STOP	Yellow / Stop	C	Yellow
	Blue / [≡?]	D	Blue
TV	[≡] / [TV]	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
1	I << Video	I<<	I <<
2	2	2	2
2	>>I Video	>>I	>>I
3	3	3	3
TINT	Tint -	APP MEDIA	Media
TINT	Tint +	HOME SMART	Smart
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	Contrast -		Left
	Rec Video	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Contrast +		Right
	Stop Video		Stop
7	7	7	7
7	<< Video	<<	<<
8	8	8	8
8	>> Video	>>	>>
9	9	9	9
	☼-		Down
	Pause Video	II	Pause
	☼+		Up
	Play Video	PLAY MODE	Play
0 AV	0 / AV	0	0
P	Up / P+	+ CH	Ch +
i	i	DISPLAY INFO	Info
P/C	P / C	RETURN BACK	Back
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / Vol +	Vol +		
Mute	Mute		
Down / P-	Ch -		
Power	Power		