Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Internet	Smart / List	Sleep	Sleep / Timer
Power	Power	1	1
Rec	Rec / Rec Mode	2	2
Play	Play / Slow	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
I<<	I<< / Preset-	6	6
<<	<< / Tune-	7	7
>>	>> / Tune+	8	8
>>I	>>I / Preset+	9	9
Screen	Picture / Format	Source	AV / Input / RDS
Lang	Audio / Lang I/II	0	0
Subtitle	Subtitle / EQ	Swap	D.Menu / Top
Presets	Setup / OPT /	Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--	Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto	PR+	CH+ / Page+
FAV	Fav / Marker / PC	Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
PR-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Multimedia	Display / Media		
My Button1	Shift + 1		
My Button2	Shift + 2		
Info	Info / Angle		