Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	PLAY MODE	Play
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
Y.Pb.Pr	Y. Pb. Pr	SEARCH TV/R	TV/R
VGA	VGA	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REV	REV		<<
FWD	FWD		>>
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
PREV	Prev		I <<
NEXT	Next		>>I
STEP/PAUSE	Step / Pause		Pause
STOP	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
PLAY	Play / OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-TIME	A-Time	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung