Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Off	Power
TV	SHIFT + 1 (Shift + 1)
Disc	SHIFT + 2 (Shift + 2)
Radio	SHIFT + 3 (Shift + 3)
AUX	SHIFT + 4 (Shift + 4)
Video	SHIFT + 5 (Shift + 5)
D-IN	SHIFT + 6 (Shift + 6)
USB	SHIFT + 7 (Shift + 7)
USB 2	SHIFT + 8 (Shift + 8)
PC	SHIFT + 9 (Shift + 9)
Presets + / Pic	CH + (Ch +)
Presets - / Pic	CH − (Ch -)
Info	DISPLAY INFO (Info)
Mute	MUTE (Mute)
Subtitle	AD SUBT (Subt)
Audio	SOUND DUAL (Dual)
Volume +	VOL + (Vol +)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume -	VOL − (Vol -)
Set-Up Menu	TOP MENU MENU (Menu)
Disc Menu / Teletext	E-MANUAL D.MENU (D. Menu)
Disc Menu / Teletext	REPEAT TEXT (Text)
Up	Up
Left	Left
Enter	OK (Ok)
Right	Right
Down	Down
Status / Mix	HOME SMART (Smart)
OSD	APP MEDIA (Media)
Red / Playlis	A (Red)
Green / Random	B (Green)
Yellow / Repea	C (Yellow)
Blue / Angle	D (Blue)
Yellow / Repea	SHIFT + REPEAT TEXT (Shift + Text)
Red / Playlis	DISC NAV LIST (List)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Screen Size	PICTURE FORMAT	Format
OPEN	Open	ZOOM	Eject
	I<< Previous/Step	I<<	I<<
	>>I Next/Step	>>I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<< Search/Slow	<<	<<
	>> Search/Slow	>>	>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause / Freeze		Pause