Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	AVR Power On	Power	
OFF	AVR Power Off	SHIFT + Power	Shift + Power
Cable/Sat	Cable/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
The Bridge	The Bridge	SHIFT + 3	Shift + 3
Radio	Radio	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 5	Shift + 5
Game	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
Media Server	Media Server	SHIFT + 7	Shift + 7
AUX	AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
Audio Effects	Audio Effects	SOUND DUAL	Dual
Video Modes	Video Modes	PICTURE FORMAT	Format
Surround Modes	Surround Modes	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK/EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH Page	CH+	+ CH	Ch +
CH Page	CH-	CH −	Ch -
I<<	I <<	I<<	I <<
II	Pause	II	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
■	Stop	■	Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Device Power		Power
OFF	Device Power Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
⏮	I <<	⏮	I <<
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏩	>>	⏩	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
St op	St op		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	AVR Power On	Power	
OFF	AVR Power Off	SHIFT + Power	Shift + Power
Cable/ Sat	Cable/SAT	SHIFT + 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
The Bridge	The Bridge	SHIFT + 3	Shift + 3
Radio	Radio	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 5	Shift + 5
Game	Game	SHIFT + 6	Shift + 6
Media Server	Media Server	SHIFT + 7	Shift + 7
AUX	AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
Audio Effects	Audio Effects	SOUND DUAL	Dual
Video Modes	Video Modes	PICTURE FORMAT	Format
Surround Modes	Surround Modes	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH Page	CH+	+ CH	Ch +
CH Page	CH-	CH −	Ch -
I<<	I <<	I<<	I <<
II	Pause	II	Pause
>>I	>>I	>>I	>>I
<<	<<	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
>>	>>	>>	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung