Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Yellow	Yellow
Mute	Mute	Blue	Blue
Anyview Cast	Smart	Menu	Menu
Anyview Cast Off	Media	HiSmart	Options
DMP	Dual	Up	Up
Source	AV	Down	Down
I <<	I <<	Right	Right
Stop	Stop	Left	Left
>>I	>>I	OK	Ok
<<	<<	Return	Back
Play	Play	Exit	Exit
>>	>>	CH List	List
PVR	TV/R	EPG	Guide
Pause	Pause	Vol +	Vol +
FAV	Shift + Pre Ch	Vol -	Vol -
Red	Red	CH+	Ch +
Green	Green	CH-	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PRE CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II LANG.	Lang/I/II	ZOOM ⏏	Eject
P.MODE	P. Mode	ECO 3D	3D
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUB PAGE	Subpage	PROG SLEEP	Sleep