Mandis shop

# Hisense EN212FD1H

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Input | AV / Input / RDS |
| Bluetooth | 9 |
| Surr. | Sound / Title |
| EQ | Subtitle / EQ |
| Vol + | Vol + |
| I<< | I<< / Preset- |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Vol - | Vol - |
| Bass+ | Up |
| Treble+ | Right |
| Dimmer+ | CH+ / Page+ |
| Bass- | Down |
| Treble- | Left |
| Dimmer- | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |

https://remotecontrols.com/hisense/1052-956-ersatzfernbedienung-fur-hisense-EN212FD1H-W0479.htm