Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
TV/DTT	TV/DTT	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[>I <]	PICTURE FORMAT	Format
	White	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I/II/[≡i]	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P−	P-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
STATUS	[≡+]/Status	ECO 3D	3D
	[...]	AD SUBT	Subt
SKIP	[≡?]/Skip	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Nothing 3	SHIFT + 3	Shift + 3
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
	[+]	ZOOM	Eject		
Q.VIEW	[≡o]/Q.View	APP MEDIA	Media		
	Nothing 1	SHIFT + 1	Shift + 1		
	Nothing 2	SHIFT + 2	Shift + 2		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Menu	Menu		
Pause	Pause		
Play	Play		
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok