Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Lang	SOUND DUAL	Dual
	TXT	REPEAT TEXT	Text
	V+	VOL +	Vol +
	V-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	G	GUIDE	Guide
	i	DISPLAY INFO	Info
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Netflix	APP MEDIA	Media
	YouTube	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	FPay	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	☼1	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<<	<<	<<
	Pause		Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung