Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Power 2	Shift + Power
[+]	Display / Media
PP	Back / Return
[ ]	Info / Angle
[ ]↔	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Contrast-	I<< / Preset-
Contrast+	>>I / Preset+
Brightness-	Down
Brightness+	Up
Text	Text / Goto
Text Subcode	Subtitle / EQ
Text Hold	Shift + Stop /
Text Size	Zoom / Size
Text Reveal	Smart / List
Text Index / Pla	Play / Slow
Text Mix	Shift + Text /
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red / Rec	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Red / Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Green / Stop	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Green / Stop	HOLD — Stop / Hold		
Yellow / <<	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / <<	TUNE- — << / Tune-		
Blue / >>	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>	TUNE+ — >> / Tune+		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Power 2	Shift + Power
[+]	Display / Media
PP	Back / Return
[ ]	Info / Angle
[ ]↔	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto
Text Subcode	Subtitle / EQ
Text Hold	Shift + Stop /
Text Size	Zoom / Size
Text Reveal	Smart / List
Play	Play / Slow
Text Mix	Shift + Text /
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+