Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY SNOOZE	Standby/Snooze		Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PIC MODE	Pic Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SND EFFECT	SND Effect	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
WIDE	Wide	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
P	P/ Page+	+ CH	Ch +
P PAGE	P/ Page-	CH –	Ch -
[≡]		REPEAT TEXT	Text
[/ ≡]		SHIFT + AD SUBT	Shi f t + Subt
[≡i]		SHIFT + DISPLAY INFO	Shi f t + I nf o
[≡x]		SHIFT + SETTINGS OPT	Shi f t + Opt i ons
[≡?]		SHIFT + REPEAT TEXT	Shi f t + Text
[≡M]		APP MEDIA	Medi a
[≡♦]		SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch
[≡+]		SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
[≡o]		SHIFT + RETURN BACK	Shi f t + Back
PIP	PI P	ECO 3D	3D
SEL	SEL	HOME SMART	Smart
OPT+	OPT+	SETTINGS OPT	Opt i ons
SIZE	Si ze	PICTURE FORMAT	For mat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DTV SETUP	DTV/ Set up	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
⋈	⋈	SHIFT + APP MEDIA	Shi f t + Medi a
POS	POS	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
[. . .]		AD SUBT	Subt
Audi o		SOUND DUAL	Dual