Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
My EPG	Pre Ch
Guide	Guide
Back	Back
Exit	Exit
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
CH + / Page +	Ch +
CH - / Page -	Ch -
V +	Vol +
V -	Vol -
Menu	Menu
i	Info
Mute	Mute
Text	Text
Lang	Dual
List	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
mhp		HOME SMART	Smart
OPT+		SETTINGS OPT	Options
Source		TIMER AV	AV
TV Power		SHIFT +	Shift + Power
TV Mute		SHIFT + MUTE	Shift + Mute
TV 1		SHIFT + 1	Shift + 1
TV 2		SHIFT + 2	Shift + 2
TV 3		SHIFT + 3	Shift + 3
TV 4		SHIFT + 4	Shift + 4
TV 5		SHIFT + 5	Shift + 5
TV 6		SHIFT + 6	Shift + 6
TV 7		SHIFT + 7	Shift + 7
TV 8		SHIFT + 8	Shift + 8
TV 9		SHIFT + 9	Shift + 9
TV 0		SHIFT + 0	Shift + 0
TV V+		SHIFT +	Shift + Right
TV V-		SHIFT +	Shift + Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV CH +		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
TV CH -		SHIFT + CH −	Shift + Ch -