Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV SYS.	TV SYS.	SEARCH TV/R	TV/R
BROWSER	Browser	B	Green
COPY	Copy	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
	<<		<<
	>>		>>
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
	I <<		I <<
	>>I		>>I
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
PAUSE/STEP	Pause / Step	II	Pause		
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
INS REPLAY	Ins Replay	SHIFT +	Shift + Left		
CM SKIP	CM Skip	SHIFT +	Shift + Right		
ZOOM IN	Zoom In	SHIFT +	Shift + Up		
ZOOM OUT	Zoom Out	SHIFT +	Shift + Down		
SELECT	Select	PROG SLEEP	Sleep		
CONFIRM	Confirm	SHIFT + OK	Shift + Ok		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		