Mandis shop

IH6-IH8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
alm. reset	Power/alm./reset		Power
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◀))	Vol+	+ VOL	Vol+
◀)	Vol-	VOL −	Vol-
presets	Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
eq	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
radio	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
snooze/dimmer	Snooze/dimmer	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remote-controls.ch/de/IHOME/1065806-94709-ersatzfernbedienung-fur-IHOME-iH6-iH8.html