Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv/Radio	TV/Radio /
0	0
←PR	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
PR+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -
Left	Left
OK/List	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Audio	Audio / Lang I/II
↑	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[...]	Subtitle / EQ
↓	<< / Tune-
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Audio L/R	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
TXT	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
UHF	UHF	LIST SMART	Smart / List		
PAL/NTSC	PAL/NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		